

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-podjazdu-inox-2x-3000-2-x-wypłaszczenie-300mm-p-1828.html>



Balustrada podjazdu INOX 2x 3000 + 2 x wypłaszczenie 300mm

Cena brutto	5 867,10 zł
Cena netto	4 770,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-2-3000-ES-OUT-S300-E300

Opis produktu

Barierka dla niepełnosprawnych balustrada dł. 2 x 3mb + 2 wypłaszczenia po 300mm, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna

Opis produktu **ES-BAL-424-P-2-3000-ES-OUT-S300-E300** balustrady dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem - idealne rozwiązanie dla szkół i przedszkoli. Balustrady dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem to rozwiązanie oraz dwoma wypłaszczeniami pochwyty po 300mm, które doskonale sprawdzi się w szkołach i przedszkolach. Dzięki zastosowaniu wypłaszczeń o długości 300mm po obu stronach, balustrady pozwalają na bezpieczne i wygodne korzystanie z podjazdów przez osoby z niepełnosprawnościami. Balustrady wykonane są ze stali nierdzewnej, a ich wykończenie szlifowane zapewnia elegancki wygląd. Balustrada posiada 12 słupków, które można zamienić na słupki z mocowaniem bocznym lub przedłużone wpuszczone w beton. Całość można regulować w dwóch osiach, co pozwala na dopasowanie balustrady do indywidualnych potrzeb.

Balustrada dla niepełnosprawnych z podestem 1.5m x 1.5m i końcowymi wypłaszczeniami o długości 300mm to propozycja także dla sanatoriów i szpitali. Balustrada ta zapewnia pełne bezpieczeństwo i wygodę dla pacjentów i personelu medycznego. Kolanka na zakończeniach zapewniają bezprzewodowy pochwyty, a regulacja w dwóch osiach ułatwia swobodną instalację elementów. Balustrada ta może także być z powodzeniem stosowana w sanatoriach, szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej, które potrzebują bezpiecznej i wygodnej balustrady.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 12 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyty
- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy kątowne regulowane w dwóch płaszczyznach - 22 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 6 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia wypłaszczenia oraz podestów 90 st. - 4 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt.
- wstawka podestu z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 12 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html
- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-pruty-mocujace-c-3_89.html
- zestaw ZAWIERA elementy łączne wszelkich podzespołów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawiny klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.
- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,
- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.